

W

N

E

S

05-19-3	05-19-4	05-20-3
05-24-1	05-24-2	05-25-1
05-24-3	05-24-4	05-25-3

凡例
人孔・樹
○ 0号マンホール
● 1号マンホール
○ 2号マンホール
○ 3号マンホール
● 4号マンホール
□ 5号マンホール
⊠ 6号マンホール
⬤ A号マンホール
⊗ B号マンホール
○ C号マンホール
○ D号マンホール
△ E号マンホール
▲ F号マンホール
⊕ ポンプ付マンホール
⊕ 宅内ポンプ設置
⊗ 塩ビマンホール
特 特殊マンホール
● 矩形管渠用マンホール
Ⓢ 処理施設
？ 不明人孔
▶ ダミー（腹取り）
▷ ダミー（腹取り流域）
✕ ダミー（属性変化点）
▶ 吐口
P ポンプ付き人孔
流 流域幹線人孔
雨水吐き室
○ 塩ビ公共汚水樹
● 350公共汚水樹
⊗ 450公共汚水樹
□ U型公共雨水樹
⊠ L型公共雨水樹
キャップ止め
管渠・取付管
→ 合流
→ 分流(汚水)
→ 分流(雨水)
— 他市管理施設
— 取付管



アジア航測株式会社 調製

大東市