

【大東市下水道台帳公開型GIS】マニュアル

1. 画面移動・拡大縮小

地図操作

● マウス操作の場合

・ドラッグにより地図移動、ホイールの回転により拡大・縮小できます。

・画面上のアイコンでも操作可能です。



拡大
定率で拡大します



縮小
定率で縮小します



範囲拡大
左ドラッグで矩形を入力し、その範囲を拡大します。



範囲縮小
左ドラッグで矩形を入力し、範囲を基準に縮小します。

● タッチパネル操作の場合

スワイプにより地図移動、ピンチイン・ピンチアウトにより拡大・縮小できます




2. 下水道施設の情報を見る

(1) 下水道施設の情報の表示

- ・地図上の下水道施設をクリック（タップ）します。
- クリックした下水道施設の詳細な情報が吹き出し内に表示されます。




(2) 複数の下水道施設の検索・表示

- ・複数の下水道施設を検索したい際には
-  アイコンをクリックし「範囲指定検索」を選択します。

<範囲指定手順>

- ①「対象レイヤ」を指定します。
- ②「抽出範囲」の条件を指定します。
- ③「比較条件」を指定します。
- ④地図上で範囲を指定します。
- ⑤指定した範囲にある下水道施設が抽出されて一覧表示されます。
- ⑥一覧表の行をクリック（タップ）すると、対象の施設がハイライト表示されます。



3. 場所を探す

地番検索

(1) 機能説明

リストから「大字」、「地番」の順に選択し、該当の地番へと地図を移動させます。



(2) 操作説明


🔍 アイコンをクリック (タップ) します。
「地番検索」を選択します。

〈地番指定手順〉

- ①「大字名」をリストより指定します。
「大字名」は「カナ検索」ボタンから探すことも可能です。
- ②「地番」をリストより指定します。
- ③該当の地番へと地図が移動します。



指定した地番付近に地図が移動します




4. 印刷

印刷

(1) 機能説明

地図上の枠で囲われた範囲を印刷します。

(2) 操作説明

 アイコンをクリック（タップ）します。
「詳細印刷」をクリック（タップ）します。
「出力」をクリック（タップ）すると、黄色枠の範囲がPDFで出力されます。

※プレビュー画面で位置や縮尺の調整も可能です。



■プレビュー画面

